

W511 Shown
Se muestra el W511
W511 ilustré

- A. Outside Lever
Manija exterior
Lever extérieur
- B. Cylinder
Cilindro
Cylindre
- C. Insert (2)
Enganche (2)
Plaquette amovible (2)
- D. Outside Spring Cage with rose
Caja para resorte externa con embellecedor
Cage du ressort externe avec rosette
- E. Adjustment Plate
Placa de ajuste
Plaque de réglage
- F. Chassis
Chasis
Châssis
- G. Anti-rotation Plate
Placa antirrotación
Plaque anti-rotation
- H. Inside Spring Cage
Caja para resorte interior
Cage du ressort intérieure
- J. Rose (2)
Embellecedor (2)
Rosette (2)
- K. Inside Lever
Manija interior
Lever intérieur
- M. Mounting Screws (4)
Tornillos de montaje (4)
Vis de montage (4)
- P. Strike
Placa hembra
Gâche
- Q. Latch Screws (2)
Tornillos del pestillo (2)
Vis du verrou (2)
- R. Strike Screws (2)
Tornillos de la placa hembra (2)
Vis de la gâche (2)
- S. Pin Wrench
Llave para pasador
Clé à ergot
- T. Cup
Taza
Tasse

For Install
Para la instalación
Outils pour l'installation

For Door Preparation
Para preparar la puerta
Pour la préparation de la porte

Instale la cerradura

1

Use Template to Check Door Holes


Note: If door holes do not match template, see DOOR PREP section

Use la plantilla para verificar los agujeros de la puerta

Nota: Si los agujeros de la puerta no coinciden con la plantilla, consulte la sección PREP DE LA PUERTA

Utiliser le gabarit pour vérifier les trous de porte

Note: Si les trous de porte ne correspondent pas au gabarit, voir la section PRÉPARATION DE LA PORTE



Install Lock

2

Install Latch



Instale el pestillo

Installer le verrou

For 7/8" (22 mm) Hole, Remove Sleeve


Para un agujero de 22 mm, retire el manguito

Pour un trou de 22 mm, retirer le manchon




Actual Size
Tamaño real
Taille réelle

3 Remove Assembly from Box
Retire el conjunto desde la caja
Retirer l'ensemble de la boîte




4 If Needed, Mounting Posts Can Be Removed
Si necesario, los postes de montaje pueden retirarse
Si nécessaire, les poteaux de montage peuvent être retirés

For maximum performance, use mounting posts
 Para obtener un resultado óptimo, utilice postes de montaje
 Pour de meilleurs résultats, utiliser les poteaux de montage



5 If Needed, Remove Outside Lever
Si necesario, retire la manija exterior
Si nécessaire, retirer le levier extérieur




Rotate Key 90°
 Girar la llave 90°
 Tourner la clé à 90°


6 If Needed, Adjust Chassis
 Chassis is factory set for 1¾" (44 mm) door
Si necesario, ajuste el chasis
 El chasis está fijado en fábrica para una puerta de 44 mm
Si nécessaire, régler le châssis
 Le châssis est réglé en usine pour une porte de 44 mm

For 1⅝" (35 mm) thick door
Para una puerta de 35 mm de espesor
Pour une porte de 35 mm d'épaisseur

a
 Rotate until stops
 Gire hasta que se detenga
 Tourner jusqu'à l'arrêt




b
 Three 360° rotations
 Tres giros de 360°
 Trois rotations de 360°




OR O OU

For 1¾" (44 mm) thick door
Para una puerta de 44 mm de espesor
Pour une porte de 44 mm d'épaisseur



a
 Rotate until stops
 Gire hasta que se detenga
 Tourner jusqu'à l'arrêt



b
 Nine 360° rotations
 Nueve giros de 360°
 Neuf rotations de 360°




7 Install Outside Chassis Assembly
Instale el conjunto del chasis exterior
Installer le châssis extérieur






8 If Needed, Install Cylinder and Outside Lever
 Si necesario, instale el cilindro y la manija exterior
 Si nécessaire, installer le cylindre et le levier extérieur


For W561 Only
 Para W561 solamente
 Pour W561 seulement




Rotate cam until it stops
 Gire la leva hasta que se detenga
 Tourner la came jusqu'à l'arrêt




9 Install Anti-Rotation Plate
 Instale la placa antirrotación
 Installer la plaque anti-rotation




10 Install Inside Spring Cage
 Instale caja para resorte interior
 Installer la cage du ressort intérieur




11 Install Inside Rose
 Instale el embellecedor interior
 Installer la rosette intérieur




12 Install Inside Lever
 Instale la manija interior
 Installer le levier intérieur




13 Install Strike
 Instale la placa hembra
 Installer la gâche




A Determine Bevel
 Determine el bisel
 Définir le biseau




B Mark Centerline and Points for Drilling
 Marque la línea central y los puntos para taladrar
 Marquer la ligne centrale et les points pour forer




C Drill Holes
NOTE: Drill from both sides to avoid splintering
Taladre los agujeros
NOTA: Taladre desde ambos lados para evitar la formación de astillas
Forer les trous
Note: Forer à partir des deux côtés pour éviter l'éclatement du bois



D Mortise Cutout for Latch
 Mortaje para el pestillo
 Mortaiser pour le verrou



E Drill Holes for Strike
 Taladre los agujeros para la placa hembra
 Forer les trous pour la gâche



F Mortise for Strike
 Mortaje para la placa hembra
 Mortaiser pour la gâche

